



Llave Ecomatic Magnética para Urinario

Código:

E362.11

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.


Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.

En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):




Características principales:

- Higiene:** El accionamiento es dado por leve presión y el cierre es automático, evitando que las manos tengan contacto con la grifería después de lavadas.
- Economía de agua:** El cierre automático impide que la grifería permanezca abierta después de su uso, desperdiciando agua.
- Facilidad de instalación:** Siendo instalada como todas las llaves convencionales, puede usarse en cualquier tipo de sanitarios.

Con estas características destacadas, la línea de llaves y válvulas magnéticas es ideal para hospitales, consultorios, restaurantes, hoteles, clubes, aeropuertos, industrias, oficinas, sanitarios públicos, etc., donde la higiene y la economía de agua son aspectos fundamentales.


INSTALACIÓN:

- Inserte la roseta en el cuerpo de la llave y coloque el restrictor de caudal en su interior. Aplique un sellante adecuado en la rosca de la llave e instálela en la acometida de agua de la pared, según se indica en el gráfico.




- Con el tubo preparado, inserte por la parte superior la tuerca y el empaque cónico, y ajuste manualmente. En la parte inferior, inserte la tuerca de acople y la roseta.

Utilice una herramienta adecuada y evitando dañar el acabado del producto. Ajuste la tuerca superior a la llave y la tuerca de acople al spud (no incluido) instalado en el urinario.



- Verifique la altura y distancia horizontal entre la llave instalada y el urinario. Con cuidado, doble el tubo de conexión y córtelo si es necesario para lograr un ajuste correcto.



Etiqueta de instrucciones:




Adhesivo de funcionamiento dentro del empaque.

Coloque en un azulejo próximo al botón de accionamiento.

Datos Técnicos:

Presión (bar)	Volumen acc. (litros)	Tiempor de acc. (segundos)	Caudal (lit/min)
4	0.25 a 0.38	8 a 12	1.9


FUNCIONAMIENTO:



Mantenimiento:

Limpieza de la válvula magnética

1. Cierre la llave de paso.
2. Afloje el prisionero y retire el botón de accionamiento. Desenrosque la tuerca del cuerpo de la llave y extraiga la válvula magnética. Lávela con abundante agua, eliminando las impurezas del filtro situado en la base; vuelva a colocar la válvula. Enrosque la tuerca, coloque el botón y ajuste el prisionero firmemente.



AVISO IMPORTANTE: Al conectar el suministro de agua (por instalación, mantenimiento o restablecimiento de la red por corte de suministro), se genera un flujo automático. En este caso, accione el botón 5 veces consecutivas para iniciar el mecanismo interno de la válvula y espere a que cierre el flujo de agua.

NOTA: Esta llave no es compatible para usar con el urinario modelo Astrum (cód. E496).

SUGERENCIAS DE MANTENIMIENTO:

CARTUCHOS CERÁMICOS:

La precaución básica es la limpieza de las cañerías de alimentación para retirar todas las impurezas que pueden llegar a dañar a los cartuchos cerámicos. No presione más de la cuenta.

recipiente con vinagre o desengrasante líquido durante toda la noche. A la mañana siguiente enjuáguelos con abundante agua e instálelos de nuevo en su sitio.

CUIDADO DE LA GRIFERIA:

El uso normal de la grifería genera manchas sobre su superficie debido a las sustancias alcalinas (jabón y sales calcáreas del agua).

Para retirarlas y mantener el brillo del producto siga los siguientes consejos:

- Nunca use materiales de limpieza que contengan ácidos clorhídrico, fórmico, fosfórico, acético o mezclas.
- Nunca use materiales de limpieza o aparatos con efecto abrasivo, como polvos de limpieza, almohadillas de la esponja o estropajos metálicos.
- Nunca use disolventes como el thinner sobre piezas acrílicas porque disminuye su resistencia y provoca su rotura.
- Si usa limpiadores en spray, rocíe primero

hacia una tela suave o esponja. Nunca rocíe directamente hacia la grifería.

- Despues de limpiar, enjuague completamente con agua limpia para quitar cualquier residuo.
- Séquela inmediatamente utilizando un paño de algodón suave y limpio que no raye la superficie.
- De persistir manchas en superficies cromadas, frota la superficie de la grifería con cera en crema para pulir y restaurar metales, dejándola secar por unos minutos y retírela usando un paño suave de algodón. No deje la cera en la grifería por tiempo prolongado.
- La limpieza regular con cera solo en superficies cromadas previene las manchas y calcificación.



Producto fabricado bajo los controles de un Sistema de Gestión de Calidad Certificado según ISO 9001

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

