



Flujómetro electrónico para inodoro

Código:

E374.22

Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

LEA Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN:

Antes de instalar la grifería, drene muy bien la tubería dejando pasar abundante agua, a fin de eliminar impurezas o residuos de construcción.

RECOMENDACIONES:

Asegúrese que la persona que vaya a instalar el producto sea un profesional en la materia, para prevenir errores que afecten las instalaciones o al correcto funcionamiento de la grifería.

Preferiblemente, ajuste las partes visibles de la grifería SIN UTILIZAR herramientas dentadas pues éstas rayan o pelan la superficie y el acabado del producto.


En caso de que sea necesario utilizar herramientas proteja el acabado de la grifería con un recorte de caucho (de tubo de llanta) colocado entre los dientes de la herramienta y la grifería para ajustar sin lastimarla.

Nuestras Mangueras Flexibles YA INCLUYEN empaques, NO USE teflón o sellante, salvo que lo diga en esta hoja.

FV se reserva el derecho de modificar, cambiar, mejorar y/o anular materiales, productos y/o diseños sin previo aviso.

MEDIDAS SUGERIDAS PARA LA INSTALACIÓN (en cm):

Rosca de Entrada	Diámetro Rosca de Salida	Volumen Nominal
R 1" x 14 NPT	38 mm/ NPSM 1 1/2"	1,6 gpf / 6,0 lpf



Fuente de poder	6V DC
Distancia de detección	A 65 cm de la ventana de inducción
Tiempo sensible	Más de 3 segundos (dentro de los 3 segundos no funcionan)
Presión	0.07MPa - 0.75MPa
Rosca de tubo de entrada	NPT1, G1, NPT3/4, G3/4
Temperatura media	Temperatura del agua 1-50°C

La conexión extensible compensa pequeños desvíos que ocurren con la instalación de la tubería en la pared. Permite una tolerancia para la distancia horizontal entre el eje del fluxómetro y el eje de la válvula de paso y deberá estar comprendida entre 110 y 135 mm (4 11/32" y 5 11/32").

INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE PASO:


PARA TUBERÍA PLÁSTICA DE 1" DE ALTA PRESIÓN:

- Coloque un neplro roscado (**no incluido**) a la acometida de agua en la pared.
- Instale temporalmente la válvula de paso y mida la distancia "x" que queda entre la pared terminada y la válvula.

Retire esta última y cubra el neplro roscado con el tubo decorativo que debe estar previamente cortado a la medida resultante "x" (elimine las rebabas resultantes del corte), inserte la roseta y vuelva a instalar la válvula de paso.

PARA TUBERÍA DE COBRE:

- Suelde el acople (incluido) al tubo que sobresale de la acometida de agua en la pared.
- Proceda igual que en el punto "b".




INSTALACIÓN DEL FLUXÓMETRO:

- Inserte la válvula "rompe vacío" en el tubo de descarga. Ajuste el tubo de descarga al cuerpo del fluxómetro con la tuerca # 1.
- Instale firmemente las tres piezas del "spud" en la entrada de agua del inodoro (el "spud" viene incluido en los inodoros "Quantum" de FV).
- Inserte el acople para "spud" en el tubo de descarga y conecte el conjunto al "spud" instalado en el inodoro.

En caso de que la rosca del "spud" sobresalga mucho y no permita que la roseta se asiente en el cuerpo del inodoro (ver recuadro de la derecha) corte el exceso de la rosca a la medida adecuada. Elimine las rebabas, no deje cantos vivos para no dañar el empaque 1 del tubo de descarga.

- Introduzca el empaque 2 (la conicidad va hacia la conexión extensible) en el cuerpo del fluxómetro y atornille firmemente la conexión extensible.
- Inserte la tuerca # 2, la arandela y la traba en el extremo libre de la conexión extensible (fijese en la conicidad de cada elemento). Regule la distancia y ajuste manualmente la tuerca # 2 en la válvula de paso.

- Verifique la instalación correcta del fluxómetro y con la llave de pico (sin dientes) apriete firmemente las tuercas # 1 y 2.




RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN:

- 1- La red de alimentación para los fluxómetros DEBE SER INDEPENDIENTE del resto de instalaciones sanitarias de la obra.
- 2- El diseño de la acometida de agua para la red de fluxómetros se lo debe realizar en CIRCUITO ANILLADO (ver gráfico de la derecha).
- 3- Evite el uso de tubos de hierro debido al desprendimiento de partículas de óxido que afectan al funcionamiento del fluxómetro.
- 4- Utilice tuberías plásticas para **alta presión** o de cobre, ya que sus paredes lisas permiten mayor caudal y velocidad del agua, evitando la acumulación de sarro.
- 5- Los compuestos sellantes deben aplicarse únicamente sobre las roscas macho.
- 6- Evite **conexiones** y **codos**, en lugar de ellos utilice **curvas** o **derivaciones a 45 grados**.
- 7- Quite las rebabas internas de toda la tubería.
- 8- Los tramos horizontales que no superan los 5 m de largo deben tener un \varnothing mínimo de 50 mm, debiéndose aumentar el \varnothing de todo el tramo según cuadro:

TRAMO HORIZONTAL	\varnothing (DIÁMETRO)
1 - 5 m	\varnothing 50 mm (2")
5 - 10 m	\varnothing 60 mm (2 1/2")
10 - 15 m	\varnothing 75 mm (3")
15 - 20 m	\varnothing 100 mm (4")

- 9- La tubería de acometida al fluxómetro en su último tramo, deberá tener como mínimo un diámetro de 30 mm (1 1/4").

CUIDADO Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES CROMADAS: No utilice herramientas dentadas y proteja el área de ajuste para no dañar o rayar la superficie. NUNCA use abrasivos o limpiadores químicos para limpiar los fluxómetros ya que esto puede dañar el brillo y atacar el cromo. Use SOLAMENTE jabón y agua, luego séquelo con un trapo suave o toalla. De persistir manchas frote pulimento de metales o cera para autos.




PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

La presión ideal debe estar dentro del rango de 30 a 60 PSI (de 207 a 414 kPa).

La presión medida es de 20 a 100 PSI (138 a 689 kPa). A presiones sobre 75 PSI (517 kPa) se recomienda el uso de una válvula reductora de presión. Además se recomienda el uso de cámaras de aire tan cerca como sea posible, pues éstas actúan como amortiguadores para el agua, evitando el golpe de ariete. También ayudan a prevenir momentáneas caídas de presión.

COLOCACIÓN DE BATERÍAS (NO INCLUIDAS):


- Cierre totalmente el paso de agua mediante el **tornillo de regulación 1** de la válvula de paso (en sentido horario).
- Usando la llave hexagonal, retire el prisionero y la tuerca de sujeción y abra la tapa del fluxómetro.
- Desconecte los plugs que conectan el portapilas con el sensor retire el portapilas.
- Retire el tornillo del portapilas procurando mantener en su lugar el empaque.
- Retire la tapa del portapilas y proceda a colocar 4 pilas de 1.5V según las marcas de la tapa.
- Asegure la tapa del portapilas con el tornillo superior y verifique la ubicación de los empaques.



MANTENIMIENTO

Para regular el flujo tome en cuenta el siguiente ajuste en el tornillo interno que se indica en la figura:

- Si el flujo es mayor, gire en sentido horario,
- Si el flujo es menor, gire en sentido antihorario



Consejos de uso

- No toque ni raye el sensor
- No vierta agua sobre el inductor y el circuito
- Limpiar el sensor con un paño suave y seco
- Si está demasiado sucio, use un limpiador de alimentos para limpiar el sensor
- No utilice agentes descontaminantes, diluyentes, benceno y otros inductores de Limpieza con disolventes ácido

GUÍA DE MANTENIMIENTO:

PROBLEMA:	CAUSA:	SOLUCIÓN:
1- El fluxómetro no funciona (no sale agua).	Tubería de alimentación o registro integrado cerrado. Cartucho de accionamiento dañado / gastado. Alivio del pistón dañado / trabado en la posición superior.	Abra la válvula de la tubería o el registro integrado. Sustituya el cartucho de accionamiento. Sustituya el alivio del pistón.
2- Volumen de agua insuficiente.	Registro integrado no está abierto lo suficiente. Pistón dañado. Presión o volumen insuficientes en la alimentación de agua.	Ajuste el registro para el caudal de agua necesario (ver instrucciones del paso # 4: Regulación del paso de agua). Sustituya el pistón. Aumente la presión o el caudal en la alimentación de agua.
3- La descarga es demasiado breve.	El pistón está flojo. Aumento del diámetro del agujero inyector del pistón. Cartucho de accionamiento dañado / gastado.	Apriete el pistón. Sustituya el pistón. Sustituya el cartucho de accionamiento.
4- La descarga es demasiado larga o continua (fugas).	Agujero inyector del pistón está obturado. La presión de alimentación está muy baja y no es suficiente para cerrar la válvula. El anillo de sello del pistón está sucio o dañado.	Retire el pistón y limpie el agujero inyector. Nota: el diámetro del agujero es muy importante en la definición del volumen de descarga. No lo dañe. Sustituya el pistón en caso de que al limpiarlo no se corrija el problema. Cierre el registro integrado hasta que la presión mínima de funcionamiento sea recuperada. Abra el registro nuevamente. Limpie o sustituya el anillo de sello del pistón.
5- No cierra	Batería descargada. Sistema electrónico.	Sustituya o instale nuevas baterías. Verifique que los plugs se encuentren correctamente conectados.
6- No existe descarga		Probar utilizando el botón.



Encuentre
Repuestos Legítimos FV y
la Garantía Total FV en:
www.fvandina.com

